

Woodchopper – Benutzerhandbuch

This document is automatically translated from the Dutch and English version.

Montage, Verwendung, Sicherheit und technische Daten

Wichtig

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Der Woodchopper wurde speziell entwickelt, um Ihr Anzündholz schnell und sicher zu hacken, damit Sie Ihr Feuer anzünden können. Durch Entfernen der Versiegelung vom Woodchopper erklären Sie, dass Sie den Inhalt der Montageanleitung, die Produktspezifikationen, die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise (alle in diesem Dokument enthalten) gelesen haben. Sie sind sich auch der mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken bewusst. Woodchopper haftet nicht für Schäden, die durch dieses Produkt oder dessen Verwendung verursacht werden.

Handwerkskunst

Dieses Produkt ist größtenteils handgefertigt. Aufgrund dieses handwerklichen Herstellungsprozesses können kleine Kratzer oder geringfügige Abweichungen im Edelstahlmaterial auftreten. Diese haben keinerlei Auswirkungen auf die Funktion oder Qualität des Produkts, unterstreichen jedoch seinen handwerklichen Charakter. Alle Woodchoppers werden Schritt für Schritt geprüft, sorgfältig zusammengebaut und mit großer Sorgfalt verpackt, um sicherzustellen, dass sie in optimalem Zustand bei Ihnen ankommen.

TEIL 1: MONTAGE DES HOLZSPALTERS

Die korrekte Installation ist für eine sichere und effiziente Nutzung unerlässlich.

1.1 Lage und Höhe

Oberfläche: Wählen Sie eine stabile, ebene und vertikale Oberfläche, z. B. einen Holzbalken, eine Steinmauer oder einen Metallpfosten. Die Oberfläche darf sich während der Verwendung nicht bewegen oder verbiegen.

Höhe: Die ideale Arbeitshöhe beträgt etwa 120 cm bis 135 cm vom Boden bis zur Oberkante der Montageplatte. Alternativ können Sie den Hebel horizontal öffnen und den Griff dann auf Höhe des Bauchnabels positionieren. Dies gewährleistet maximale Kraft und ergonomischen Komfort, sodass (siehe Teil 2, Schritt 4) die größte Kraft ausgeübt werden kann.

1.2 Bestätigung

1. Halten Sie den Holzspalter in der gewünschten Höhe und überprüfen Sie, ob die Montageplatte vollständig passt.
2. Verwenden Sie die mitgelieferten **Edelstahlschrauben** oder gleichwertiges Material.
3. Bohren Sie die Löcher vor und befestigen Sie den Woodchopper sicher.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollkommen stabil ist – es darf sich nicht bewegen und kein Spielraum vorhanden sein.

Bitte beachten Sie: Überprüfen Sie, ob die Wand oder der Pfosten über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.

TEIL 2: VERWENDUNG – SCHRITT FÜR SCHRITT

Schritt 1: Entsperren

1. Entfernen Sie den **Sicherungsstift** vollständig.
2. Bewahren Sie den **Sicherheitsstift** an einem sicheren Ort auf. Oder befestigen Sie ihn am Ende des Griffs.

Schritt 2: Bereiten Sie den Hebel vor.

1. Fassen Sie den Griff fest an.
2. Heben Sie den Hebel vollständig nach oben, weg von der Basis.

Schritt 3: Das Holz platzieren

1. Verwenden Sie gerades Holz mit einer maximalen Länge von **35 Zentimetern**.
2. Positionieren Sie das Holz so nah wie möglich am Drehpunkt, um maximale Kraft zu erzielen.
3. Versuchen Sie, eine V-förmige Öffnung zwischen dem Holz und der Schneide des Hebels zu schaffen.

Schritt 4: Teilen

1. Halten Sie den Griff fest und senken Sie den Hebel mit einer kontrollierten, kraftvollen Bewegung ab.
2. Drücken Sie den Hebel nicht vollständig nach unten in die geschlossene Position, wenn sich das Holz dazwischen befindet. In der Regel bricht das Holz dabei ab.
3. Wenn es schwierig wird, wenn der Hebel sich auf halbem Weg durch das Holz befindet, heben Sie das Ganze an und legen Sie das Holz eine Stufe höher auf die Grundplatte, damit Sie wieder die maximale Hebelkraft ausüben können.

Schritt 5: Nach Gebrauch verschließen

1. Senken Sie den Hebel in die Ruheposition.
2. Setzen Sie den **Sicherungsstift** sofort wieder in die Bohrung ein, um den Hebel zu arretieren.
3. Bei Bedarf kann für zusätzliche Sicherheit ein Vorhängeschloss angebracht werden. (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)

TEIL 3: SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

 **Lesen und verstehen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung.** Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

1. **Halten Sie Hände und Finger fern** vom Hebel und dem Arbeitsbereich.
2. **Verwenden Sie immer den Sicherheitsstift¹, sobald Sie die Arbeit einstellen.**
3. **Verwenden Sie kein beschädigtes Holz.** Vermeiden Sie Äste, Risse oder Astlöcher.
4. **Verwenden Sie Schutzausrüstung:** feste Schuhe, Arbeitshandschuhe und vorzugsweise eine Schutzbrille.
5. **Halten Sie Kinder und Tiere fern.**
6. **Verwenden Sie den Holzspalter nur bestimmungsgemäß:** zum Spalten von Anzündholz.
7. **Überprüfen Sie regelmäßig,** ob die Befestigung und die Schrauben noch fest sitzen.

Wichtig: Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung verantwortlich.

TEIL 4: WARTUNG UND LAGERUNG

1. Halten Sie den Hebel sauber, um Korrosion zu vermeiden.
 2. Sichern Sie das Gerät, damit Kinder es nicht bedienen können.
 3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sicherungsstift reibungslos funktioniert.
 4. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
 5. Wenn Sie den Woodchopper nicht sehr oft benutzen, sprühen Sie ihn mit WD-40 ein, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen.
-

TEIL 5: UMWELT UND ABFALLWIRTSCHAFT

1. Dieses Produkt besteht aus **Edelstahl (304L)** und ist zu 100 % recycelbar.
2. Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einem autorisierten Metallrecyclingzentrum zurück.
3. Verpackungsmaterialien können gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

TEIL 6: PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Charakteristik	Spezifikation
Abmessungen	750 × 110 × 130 mm
Gewicht	5 kg
Material	Edelstahl 304L
Montageplatte	70 × 360 mm, 4 Tore Ø10 mm
Hebellänge	750 mm
Max. Kraft auf Holz	ca. 1 Tonne (<i>bei korrekter Verwendung und abhängig von der Kraft, die mit der Hand auf den Griff ausgeübt wird</i>)
Zweck	Spalten von Anzündholz bis zu einer Länge von 35 cm

TEIL 7: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (EU)

Der **Woodchopper** entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:

1. **Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**
2. **Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)**
3. **Euipo-Modellregistrierungsnummer: 015122655**

Der Hersteller erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt wurde.

Hersteller:

Woodchopper Nederland

www.woodchopper.eu

info@woodchopper.eu

Hergestellt in der EU

Sicher hacken und genießen!

Verwenden Sie den Holzspalter verantwortungsbewusst und genießen Sie effizientes, sicheres und nachhaltiges Holzspalten.