

# Woodchopper – brugervejledning

*This document is automatically translated from the Dutch and English version.*

## Montering, brug, sikkerhed og tekniske data

### Vigtigt

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.  
Følg alle sikkerhedsinstruktioner for at undgå skader eller personskader.  
Opbevar denne vejledning til senere brug.



Woodchopper er specielt udviklet til hurtigt og sikkert at hugge dit optændingsbrænde, så du kan tænde dit bål. Ved at fjerne forseglingen fra Woodchopper erklærer du, at du har læst indholdet af monteringsvejledningen, produktspecifikationerne, betjeningsvejledningen og sikkerhedsinstruktionerne (alle indeholdt i dette dokument). Du er også opmærksom på de risici, der er forbundet med brugen af dette produkt. Woodchopper er ikke ansvarlig for skader forårsaget af dette produkt eller dets brug.

### håndværk

Dette produkt er hovedsageligt håndlavet. På grund af denne håndværksmæssige fremstillingsproces kan der forekomme små ridser eller mindre afvigelser i rustfrit stål. Disse har ingen indflydelse på produktets funktion eller kvalitet, men understreger dets håndværksmæssige karakter.

Alle Woodchoppers bliver kontrolleret trin for trin, omhyggeligt samlet og pakket med stor omhu for at sikre, at de ankommer til dig i optimal stand.

# DEL 1: MONTERING AF TRÆKLØVEREN

Korrekt installation er afgørende for sikker og effektiv brug.

## 1.1 Placering og højde

**Overflade:** Vælg en stabil, plan og lodret overflade, f.eks. en træbjælke, en stenvæg eller en metalstolpe. Overfladen må ikke bevæge sig eller bøje sig under brug.

**Højde:** Den ideelle arbejds højde er ca. 120 cm til 135 cm fra gulvet til monteringspladen. Alternativt kan du åbne håndtaget vandret og derefter placere håndtaget i højde med navlen. Dette sikrer maksimal kraft og ergonomisk komfort, så der kan udøves størst mulig kraft (se del 2, trin 4).

## 1.2 Bekræftelse

1. Hold brændekløveren i den ønskede højde, og kontroller, at monteringspladen passer helt.
2. Brug de medfølgende **rustfri skruer** eller tilsvarende materiale.
3. Forbor hullerne og fastgør træhakkeren sikkert.
4. Sørg for, at enheden er helt stabil – den må ikke kunne bevæge sig, og der må ikke være noget spillerum.

**Bemærk:** Kontroller, om væggen eller stolpen har tilstrækkelig bæreevne. Kontakt en fagmand, hvis du er i tvivl.

## DEL 2: BRUG – TRIN FOR TRIN

### Trin 1: Lås op

1. Fjern **sikringsstiften** helt.
2. Opbevar **sikkerhedsnålen** på et sikkert sted. Eller fastgør den til enden af håndtaget.

### Trin 2: Forbered løftearmen.

1. Hold fast i håndtaget.
2. Løft håndtaget helt op, væk fra basen.

### Trin 3: Placer træet

1. Brug lige træ med en maksimal længde på **35 centimeter**.
2. Placer træet så tæt på drejepunktet som muligt for at opnå maksimal kraft.
3. Forsøg at skabe en V-formet åbning mellem træet og løftestangens skæreflade.

### Trin 4: Del

1. Hold fast i håndtaget og sænk håndtaget med en kontrolleret, kraftfuld bevægelse.
2. Tryk ikke håndtaget helt ned i lukket position, hvis der er træ imellem. Normalt knækker træet i så fald.
3. Hvis det bliver svært, når løftestangen er halvvejs gennem træet, løftes det hele, og træet lægges et trin højere på bundpladen, så du igen kan udøve den maksimale løftekraft.

### Trin 5: Luk efter brug

1. Sænk håndtaget til hvileposition.
2. Sæt straks **sikringsstiften** tilbage i hullet for at låse håndtaget.
3. Om nødvendigt kan der monteres en hængelås for ekstra sikkerhed. (Hængelås medfølger ikke)

## DEL 3: SIKKERHEDSINFORMATION

### Generelle advarsler

 **Læs og forstå disse instruktioner, inden du bruger produktet.** Manglende overholdelse kan medføre alvorlige skader.

1. **Hold hænder og fingre væk** fra håndtaget og arbejdsområdet.
2. **Brug altid sikkerhedsnålen1, så snart du afbryder arbejdet.**
3. **Brug ikke beskadiget træ.** Undgå grene, revner eller knaster.
4. **Brug beskyttelsesudstyr:** fast fodtøj, arbejdshandsker og helst beskyttelsesbriller.
5. **Hold børn og dyr væk.**
6. **Brug kun brændekløveren til det tilsigtede formål:** til at kløve optændingsbrænde.
7. **Kontroller regelmæssigt,** om fastgørelsen og skruerne stadig sidder fast.

**Vigtigt:** Brugeren er ansvarlig for korrekt brug og vedligeholdelse.

---

## DEL 4: VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1. Hold håndtaget rent for at undgå korrosion.
  2. Sikr apparatet, så børn ikke kan betjene det.
  3. Kontroller regelmæssigt, om sikkerhedsspinden fungerer korrekt.
  4. Brug ikke aggressive rengøringsmidler.
  5. Hvis du ikke bruger Woodchopper ret ofte, skal du sprøjte den med WD-40 for at beskytte den mod vejrliget.
- 

## DEL 5: MILJØ OG AFFALDSHÅNDTERING

1. Dette produkt er fremstillet af **rustfrit stål (304L)** og er 100 % genanvendeligt.
2. Aflever produktet ved udløb af dets levetid hos et autoriseret metalgenvindingscenter.
3. Emballagematerialer kan genbruges i henhold til lokale regler.

## DEL 6: PRODUKTSSPECIFIKATIONER

| Karakteristika     | specifikation                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner        | 750 × 110 × 130 mm                                                                                  |
| Vægt               | 5 kg                                                                                                |
| Materiale          | Rustfrit stål 304L                                                                                  |
| Monteringsplade    | 70 × 360 mm, 4 Tore Ø10 mm                                                                          |
| Løftestangslængde  | 750 mm                                                                                              |
| Maks. kraft på træ | ca. 1 ton ( <i>ved korrekt brug og afhængigt af den kraft, der udøves på håndtaget med hånden</i> ) |
| Formål             | Kløvning af optændingsbrænde op til en længde på 35 cm                                              |

---

## DEL 7: OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (EU)

**Woodchopper** overholder følgende europæiske direktiver:

1. **Maskin Direktiv 2006/42/EF**
2. **Direktiv 2011/65/EU (RoHS)**
3. **Euipo-modelregistreringsnummer: 015122655**

Producenten erklærer, at produktet er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

**Producent:**

Woodchopper Nederland

[www.woodchopper.eu](http://www.woodchopper.eu)

[info@woodchopper.eu](mailto:info@woodchopper.eu)

Fremstillet i EU

---

### Hack sikkert og nyd det!

Brug brændekløveren ansvarligt, og nyd effektiv, sikker og bæredygtig brændekløvning.